


# So finden Sie Ihr passendes Produkt!



## Funktionsweise

Um einen Maulwurf dauerhaft von Ihrem Grundstück zu vertreiben, gibt es ein paar Punkte die bei der Anwendung dringend beachtet werden müssen:


Der Maulwurf sollte vom Haus Richtung Grundstücksgrenze vertrieben werden. Dazu platzieren Sie einen oder mehrere Maulwurfabwehr nahe der Hauswand und zwingend vor dem ersten Maulwurfhügel im Erdboden.

Versetzen Sie den Maulwurfschreck je nach Bedarf in der Regel im 2-Wochen-Takt weiter zur Grundstücksgrenze. Den Zeitraum sollte man so festlegen wie die Hügel „abwandern“, sind die Hügel nach 3 Wochen noch immer an der gleichen Stelle, überprüfen Sie bitte ob das Gerät wirklich funktionsbereit ist (der ausgesendete Ton ist hörbar). Sollte dies der Fall sein, schalten Sie das Gerät für 1 – 2 Tage ab und darauf folgend wieder ein. Die unterschiedlichen Zeitspannen können verschiedene Gründe haben, der Maulwurf ist resistenter, die Bodenbeschaffenheit sandiger, Torf oder Tonböden.

Sollten Sie zum Einsetzen des Gerätes ein Loch vorgraben, achten Sie bitte darauf, die Erde rund um den Stab wieder fest anzudrücken. Je lockerer die Erde direkt um den Stab ist, umso schlechter werden die Frequenzen geleitet.

Die Geräte mit Solar-Funktion haben einen integrierten An/Ausschalter. Das Gerät sollte in bestimmten Abständen abgeschaltet werden, das verhindert einen Gewöhnungseffekt! Bei batteriebetriebenen Geräten können Sie den Batterie-Zylinder entnehmen.

Das kurzzeitig nach dem Einsatz der Maulwurfabwehr mehr Hügel als zuvor im Garten sind, ist ganz normal. Der Maulwurf und auch die Freunde aus dem Nachbargarten bemerken eine Veränderung in Ihrer Umgebung und sie möchten eruieren wo diese herkommt, auf Dauer aber wird Ihnen diese Veränderung zu lästig und sie ziehen von dannen.



Bitte stecken Sie die Solar Maulwurfabwehr nicht direkt in den Maulwurfhügel und schalten sie ihn gelegentlich ab oder entnehmen Sie ihn aus der Erde, um einen Gewöhnungseffekt zu vermeiden.